



<b>Радио уред RF 5800H</b>	
Намена	Воспоставување и одржување на радио врски во ВФ фреквентно подрачје
Фреквентен опсег	1,6 – 59.99MHz
Модови на работа	USB (Горен бочен опсег), LSB (Долен бочен опсег), AM (Амплитудна модулација), CW (Немодулирана телеграфија), FM (Фреквентна модулација)
Растојание помеѓу каналите	10 Hz
Број на програмабилни канали	200
Системски подесувања	75, целосно програмабилни
Самостестирање	До ниво на модули
Излезна снага	1, 5 и 20 W
Видови на работа	FIX, НОР и ALE
Додатна опрема	Засилувачи од 150 W и 400 W
Напојување	26Vdc номинален; нормална работа 23 – 30Vdc
Антени	OE-505 (3m) стап (1.6 – 60MHz) RF-1936P NVIS (3.5 – 30MHz) RF-1940 BNC дипол (3 – 60MHz)